



- 1 - Grade frontal
- 2 - Pedestal
- 3 - Chave liga/ desliga
- 4 - Grade traseira
- 5 - Tampa do motor
- 6 - Parafuso de ajuste angular
- 7 - Base



Posição



Posição

- Antes de plugar o ventilador na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com o aparelho (127 V ou 220 V);

- Para utilizar o ventilador na parede, fixe no local desejado um parafuso de cabeça 6 mm de diâmetro e bucha S 6 (material não incluso);

- Insira a fenda da base do ventilador (furo localizado na parte inferior da base) na cabeça do parafuso;



Cuidados de segurança

- Limpeza do ventilador

Antes de iniciar a limpeza, desligue a chave, retire o plug da tomada e solte a grade frontal (fixada com 04 garras);

Utilize apenas pano levemente umedecido com água e sabão neutro, evitando a entrada de líquido na cavidade do motor;

Nunca utilize líquidos inflamáveis para limpeza;

Nunca utilize produtos abrasivos para limpeza

- Advertência

Este aparelho foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico;

Para evitar risco de choque elétrico, não coloque o plug em contato com água ou outros líquidos;

Não desligue o ventilador da tomada puxando pelo cabo;